

ПРАВИЛА НАИМЕНОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ HUAWEI eKit



HUAWEI eKit

Правила именования для HUAWEI eKit WLAN

Серия продуктов Ключевые атрибуты

A **P** **2** **6** **5** **E**

└ | └ └ | | |

A B C D E

Положение	Значение	Описание
A	Категория продукта (2 буквы)	AP: WLAN точка доступа, AC: WLAN контроллер
B	Позиционирование в сети (1 буква)	1:86 x 86 настенная точка доступа, настенная плата AP с общим количеством MIMO менее или равным 4 2: другие настенные точки доступа с общим количеством каналов MIMO более или равным 4. 3: потолочная точка доступа с общим количеством MIMO менее или равным 4 5/6: Точка доступа высокой мощности 7: наружные AP.
C	Поколение продуктов (1 буква)	6: W-Fi 6; 7: W-Fi 7
D	Уровень продукта (1 буква)	Цифра единицы используется для различения подкатегорий оценок. Более высокая цифра означает более высокую оценку.
E	Дополнительный атрибут (1 буква, опционально)	E: улучшенный

lumion



HUAWEI eKit

Правила наименования для универсального шлюза HUAWEI eKit

Серия
продуктов

Ключевые
атрибуты

A R 7 2 0



A



B

Положение	Значение	Описание
A	Категория продукта	AR: Роутер
B	Позиционирование в сети (3 цифры)	180: Начальный уровень 280: Начальный уровень 300: Средний уровень 700: Высокий уровень



HUAWEI eKit

Правила наименования для серии HUAWEI eKitEngine S380



Положение	Значение	Описание
A	Категория продукта	S380: Маршрутизатор серии S380
B	Дополнение к атрибуту (1 буква)	H: Высокий уровень; S: Стандартный уровень; L: Низкий уровень
C	Downlink порт (1 цифра)	Указывает количество downlink портов, значение может быть 4 или 8.
D	Тип Downlink порта (1 буква)	T: Медный порт GE; P: порт PoE
E	Uplink порт (1 цифра)	Указывает количество uplink портов, значение может быть 1, 2 или 3.
F	Тип Uplink порта (1~2 буквы)	T: Медный порт GE; S: оптоволоконный порт GE

Правила наименования коммутаторов HUAWEI eKit



HUAWEI eKit

Серия продуктов

Ключевые атрибуты

S 6 2 0 - 2 4 T 1 6 X 8 Y 2 C Z
A B C D E F G H I J Q L M

Положение	Значение	Описание
A	Категория продукта (1 буква)	S: Switch
B	Сетевое позиционирование (3 цифры)	110: Неуправляемый коммутатор 220: Полностью управляемый коммутатор уровня 2 310: Полностью управляемый коммутатор уровня 2+/уровня 3 530: Полностью управляемый коммутатор GE уровня 3 620: Полностью управляемый коммутатор 10GE уровня 3
C	Уровень возможностей(1 буква, необязательно)	S: стандартная модель E: усовершенствованная модель H: модель с высокой конфигурацией I: модель с расширенным температурным диапазоном
D	Дополнительный атрибут (1 буква, опционально)	H: Высокий уровень; S: Стандартный уровень; L: Низкий уровень
E	Downlink порт (1 или 2 цифры)	Указывает количество downlink портов, значение может быть 4, 8, 10, 16, 24, 32 или 48.
F	Тип downlink порта (1 или 2 буквы)	T: Медный порт GE; S: Оптоволоконный порт GE; N: Медный порт 2,5GE; X: Оптоволоконный порт 10GE; HP: Порт High PoE; P: Порт PoE; LP: Порт Lite PoE; U: Порт PoE++
G	Downlink порт (1 или 2 цифры, опционально)	Указывает количество downlink портов, значение может быть 4, 8, 10, 16, 24, 32 или 48.
H	Тип downlink порта (1 или 2 буквы, опционально)	X: Оптоволоконный порт 10GE
I	Uplink порт (1 цифра)	Указывает количество uplink портов, значение может быть 1, 2, 4 или 8.
J	Тип uplink порта (2 буквы)	T: GE медный порт; S: GE оптоволоконный порт; J: 2,5GE оптоволоконный порт; X: 10GE оптоволоконный порт; Y: 25GE оптоволоконный порт
Q	Uplink порт (1 цифра, опционально)	Указывает количество uplink портов, значение может быть 1, 2, 4 или 8.
L	Тип uplink порта (1 или 2 буквы, опционально)	C: Оптоволоконный порт 100GE/40GE; Z: поддержка сервисной карты
M	Дополнительный атрибут (1 буква, опционально)	R: монтируемый в стойку (используется только для S110)



HUAWEI eKit

Горячая линия сервисной поддержки

8-800-555-32-66

www.lumion.tech